


6.

Seznam dílů šesticestného ventilu



Číslo	Název součásti	Kód produktu
1	Páka 6ti cest. ventilu	1ND02-01-025
2	Čep páky	
3	Podložka pod páku - filtrace SP	1ND02-01-026
4	Šroub s maticí, víko	
5	Horní díl 6ti cest.vent	1ND02-01-017
6	O-kroužek víka	
7	Podložka pružiny - filtrace SP	1ND02-01-027
8	Pružina páky 6ti ces.ven	1ND02-01-032
9	Těsnění otočného kola - filtrace SP	1ND02-01-041
10	Rotor 6ti cest. ventilu	1ND02-01-035
11	Těsnění 6ti cest.ventilu - vnitřní pro TOP	1ND02-01-040
12	Tělo 6ti cest. ventilu - filtrace SP	1ND02-01-066
13	Šroubení s O-kroužkem	1ND02-01-038
14	Šroubení s O-kroužkem	1ND02-01-038
15	Šroubení s O-kroužkem	1ND02-01-038
16	Šroubení s O-kroužkem	1ND02-01-038
17	Šroubení s O-kroužkem	1ND02-01-038
18	Těsnící O-kroužek - malý pro filt.trubku	1ND02-01-045
19	Těsnění torické - pod 6ti cest.ventil	1ND02-01-044
20	Šroub s maticí, svorka	
21	Spona 6ti cest. ventilu	1ND02-01-037
22	Difuzor 6ti cest.ventilu	1ND02-01-012
23	Redukce šroubovací - adaptér-plast. manometr	1ND02-01-034
24	Zátka šroub. adaptéru filtrace	1ND02-01-060
25	Vizor 6ti cest. ventilu	1ND02-01-058
26	Trn k vizoru	1ND02-01-046