



péče o bazénovou vodu / starostlivosť o bazénovú vodu



## Fosfát Stop

Doplňkový flokulant na odstranění fosfátů bez hliníku

## Fosfát Stop

Doplňkový flokulant na odstránenie fosfátov bez hliníka

A  
B  
C  
X  
Y  
Z

tekutý



**Přípravek slouží jako doplněk ke standardní flokulaci. Jeho použití přináší výrazné snížení dávek dezinfekčního prostředku, a to bez obsahu hliníku, jehož použití může být v některých aplikacích problematické.**

Fosfáty se do vody vnášejí koupajícími se nebo z prostředí a zůstávají v ní jako nežádoucí kontaminant, který slouží řasám jako skvělé hnojivo. Fosfát Stop odstraňuje fosfáty jejich přeměnou na velmi špatně rozpustné sloučeniny, které se z vody vysráží, a tím se stanou odfiltrovatelnými. Používá se jako doplněk ke konvenční flokulaci.

Návod na použití:

Pravidelně (např. 1x týdně) dávkuje 50 ml/10 m<sup>3</sup> do skimmeru nebo prepádového kanálku při běžící filtraci. Jakýkoliv zákal, který se objeví ve vodě bazénu, ukazuje na očekávané srážení fosfátů.

Ponechte filtraci v chodu 12-24 hodin. Věnujte pozornost následnému praní filtru. Při aplikaci v bazénu s kartušovým filtrem je nutné kartuši po proběhnutí celého procesu důkladně vyčistit.

Po jakémkoliv šokovém (chlor, kyslík) ošetření vody může ve vodě dojít ke zvýšení koncentrace fosfátů! V takovém případě je nutné 1-2 dny po šokovém ošetření aplikovat přípravek Fosfát Stop.

Doporučujeme provádět šokové ošetření vody alespoň jednou měsíčně!

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci si důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle nebo obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.



CZ/SK: Obsahuje: lanthanium chlorid 10 %

Výrobce/výrobca:  
Chemoform AG  
Heinrich-Otto-Straße 28  
73240 Württemberg  
GERMANY  
Tel. +49 (7024) 40 48-0  
www.chemoform.com  
Chemoform – a brand  
of Chemoform AG

Distributor/distribútor:  
CHEMOFORM CZ, s.r.o.  
Naší Sefimou 348  
Vestec  
25242-Czech Republic  
tel. +420 244 913 137  
www.chemoform.cz  
info@chemoform.cz  
IČ: 27118096



E0918001C-DEFRIT-V21

**Přípravek slúži ako doplnok k štandardnej flokulácii. Jeho použitie prináša výrazné zníženie dávok dezinfekčného prostriedku, a to bez obsahu hliníka, ktorého použitie môže byť v niektorých aplikáciách problematické.**

Fosfáty sa do vody vnášajú kúpajúcimi sa alebo z prostredia a zostávajú v nej ako nežiaduci kontaminant, ktorý slúži riasam ako skvelé hnojivo. Fosfát Stop odstraňuje fosfáty ich premenou na veľmi zle rozpustné zlúčeniny, ktoré sa z vody vyzrážajú, a tým sa stanú odfiltrovateľnými. Používa sa ako doplnok ku konvenčnej flokulácii.

Návod na použitie:

Pravidelne (napr. 1x týždenne) dávkuje 50 ml/10 m<sup>3</sup> do skimmera alebo prepádového kanálka pri bežiacjej filtrácii. Akýkoľvek zákal, ktorý sa objaví vo vode bazéna, ukazuje na očakávané zrážanie fosfátov. Ponechajte filtráciu v chode 12-24 hodín. Venujte pozornosť následnému praniu filtra. Pri aplikácii v bazéne s kartušovým filtrom je nutné kartušu po prebehnutí celého procesu dôkladne vyčistiť.

Po akomkoľvek šokovom (chlór, kyslík) ošetrení vody môže vo vode dôjsť ku zvýšeniu koncentrácie fosfátov! V takom prípade je nutné 1-2 dni po šokovom ošetrení aplikovať prípravek Fosfát Stop.

Odporúčame vykonávať šokové ošetrenie vody aspoň raz mesačne!

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítek výrobku. Uchovávať mimo dosah detí. Po manipulácii si dôkladne umyte ruky. Používajte ochranné rukavice, ochranné okuliare alebo tvárový štít. PŘI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrně vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich je možné vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhladaťte lekársku pomoc / ošetrenie. Pri podráždení pokožky: Vyhladaťte lekársku pomoc / starostlivosť. Kontaminovaný odev vyzlečte a pred opätovným použitím vyperte.



Nebezpečí  
Nebezpečenstvo

Číslo vyr.  
0918001C